

Montageanleitung SAMLH für Verladetechnik (Rampen)Stand: Jan.2014
Zugluftabdichtung

1. Verladerampe.
2. Die Demontage der vorhandenen Dichtungen (falls vorhanden) ist nicht unbedingt notwendig.
(Die zukünftige Auflagefläche muss mindestens plan sein)
3. Absenken der Verladerampe in die tiefste Position.
4. Gründliche Säuberung des im Boden eingebauten Einbau einer Spaltabdichtung an das Scharnierband im Hallenboden einer einseitig angeschlagenen Scharnierbandes/Rahmen im Bereich der geplanten Auflage mit handelsüblichem Fett-/Schmutzreiniger.
5. In Extremfällen sollten Roststellen mit einer Drahtbürste behandelt werden, um loses Material zu entfernen. Gegebenenfalls mit der Flex eine plane Ebene schaffen.
6. Reinigung der Bodenfläche (Besen).
Es ist darauf zu achten, dass keine Metallteile/-reste liegen, da diese sofort am Magneten anhaften und die Magnetkraft unterbrechen!
7. Die Spaltabdichtung mit dem Magneten nach unten, vor den Spalt, auf den Hallenboden legen. Der Magnet zeigt zum Tor, die Schlaufe zur Halle.
So wird die SAMLH mit dem Magneten zuerst in den Spalt eingebracht.



8. Mit einer Schere die Länge genau passend schneiden.
9. Die SAMLH muss im Bereich der Scharnierbänder zusätzlich ausgenommen werden. Dies erfolgt mit einer Schere.

10. Dort wo ein Scharnierband ist, ist eine Abdichtung vorhanden – diese Stellen zum austrennen anzeichnen (Filzmarker). Diese angezeichneten Stellen von der Magnetseite her austrennen.



11. ACHTUNG:
NUR so tief ausnehmen wie nötig!
Achtung: Nicht die Dichtungsschleife durchschneiden!
Die Schleife stellt die seitliche Verbindung her.
12. Die SAMLH von oben in den Spalt einführen bis der Magnet komplett im Hallenboden steckt und am Bodenrahmen anliegt. Dies an allen Stellen ohne Scharnier wiederholen, bis nur noch die Schleife oben heraussteht.
13. Mit einem Kunststofffrakel/-spachtel das Schlaufenende unter das Plateau führen und die gesamte Schleife nachdrücken; in den Spalt.



14. Es darf keine Schlaufe gegen das Plateau stehen.
Es soll keine Schlaufe herausstehen.
Hier bitte entsprechend nacharbeiten!
15. Die Verladetechnik erst in die Ruhelage bringen und noch einmal nacharbeiten.
16. Die Verladetechnik in die obere Position bringen und noch einmal nacharbeiten
- fertig.

Reinigung:

Mit handelsüblichen Handreinigern und/oder Wasser.

Zu Fragen und Hilfestellungen sehen Sie sich bitte auch unser Montagevideo unter www.spaltabdichtung.de oder rufen uns direkt an.